

このヘッドセットは HME 社 DX シリーズ・ワイヤレス・インターカム・システムの BP200 ベルトパックと組み合わせて使用するために開発されました。高感度型スピーカー・ユニットを使用していますので、大音量下でも音圧不足を感じず快適に通話することが可能です。マイクユニットは単一指向性の接話型となっています。マイクブームは左右どちらの側にでもセットすることが可能です。

- ヘッドセットを身体に装着します。
- BP200 のヘッドセット・ジャックに H1H のプラグを差し込みます。
- BP200 をベルトに装着します。
- マイク位置が口元にくるように、グーズネックの位置や角度を調整します。この場合なるべく、口元に近くに調整します。
- スピーカーの音量をベルトパックの▼▲ボタンを押して調整します。高感度スピーカー・ユニットを使用していますので、音量を下げてご使用下さい。
- マイク音量を、ISO ボタンを押しながら▼▲ボタンを押して、調整します。H1H は大音量下での過大入力を防ぐため、マイクの出力を下げてあります。通常使用の場合は、デフォルトの設定よりマイク音量を上げてご使用ください。個人差もありますが最大レベルから 7~9 段階下げぐらいが使いやすいようです。



仕様

マイクロフォン: エレクトレット型単一指向性 マイク・インピーダンス: 1k Ω マイク感度: -51db (0db=1V/Pa) スピーカー・ユニット・インピーダンス: 40 Ω ヘッドセット・ケーブル長: 140cm コネクター: HME DX シリーズ用特殊 MiniDIN 4 ピンコネクター 重量: 95gr